
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ



**Kotlík elektrický na polévku 10 litrů
SB-10**

Tento návod k používání je určen pro odborný personál ve velkokuchyních s odpovídajícím vzděláním. Prosím, přečtěte si kompletně tento návod k používání, aby jste předešli úrazům a věcným škodám.

Funkce a účel

S tímto kotlíkem jste získali zařízení na udržování tepla polévek a jiných pokrmů. Kotlík se skládá z vytápěného vnějšího hrnce s termostatickou regulací a vyjímatelného vnitřního hrnce z ušlechtilé oceli a krytu, který je položen na vnějším hrnci jako horní díl. Zařízení je vybaveno otáčecím a sklápěcím víkem z oceli s vyhrazením na lžíci a izolovaným držadlem. Víko lze zablokovat ve 3 různých pozicích.

- Uzavřeno – k rychlému a energicky úspornému ohřevu.
- Nastaveno vysoko – k servírování polévek.
- Otevřeno do strany – k plnění polévek.

Sestavení

Zařízení postavte jen na vodorovný podklad s neklouzavým povrchem.

Obsluha

- Naplňte 0,6 l vody do vnějšího hrnce.

POZOR: Neplňte více vody, protože jinak voda při nasazení vnitřního hrnce přeteče.

- Postavte vnitřní hrnec naplněný pokrmy do vnějšího hrnce.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Nastavte termostat na požadovanou oblast teplot. Teplota může být zvolena mezi cca 50°C až cca 95°C. (nastavení spínače 1–12).

POKYNY: doba zahřívání je závislá na množství obsahu a vnější teplotě. Při dosažení požadované teploty vypne automaticky termostat. Při dalším snížení teploty se opět sepne a drží v požadovaný časový úsek nastavenou oblast teplot.

Data

Napětí: 230 / 50 Hz
Výkon: 400 W
Jištění: 16 A

Zařízení je uzpůsobeno pro jednofázový střídavý proud s napětím 230 V. Prosím, ujistěte se před zasunutím zástrčky do zásuvky, že síťové napětí souhlasí s napětím zařízení. Nepoužívejte prodlužovací kabely.

Čištění

- Zařízení musí být bezpodmínečně po každém použití vyčištěno.
- Vypněte termostat do pozice „0“
- Vytáhněte zástrčku přístroje.
- Zařízení nechat vychladnout.
- Vyjměte vnitřní nádobu a vyčistěte.

POZOR:

Před každým čištěním vytáhněte zástrčku přístroje ze zásuvky.

Kotlík nikdy nestavit na vyčištění do vody, následkem může být úraz elektrickým proudem nebo poškození přístroje.

- Víko a ocelový vnitřní hrnec jsou uzpůsobeny v mytí v myčce.

POKYNY

Čistěte vnější a vnitřní hrnec stejně tak jako kroužek horního dílu řádně po každém použití, protože přetéající pokrmy a v nich obsažené koření a soli jsou agresivní a mohou rozleptávat materiály.

- Vyprázdnit vnější hrnec a uvnitř a venku vyčistěte vlhkým hadrem a jemným čistícím prostředkem. Stejně tak vyčistit kroužek horního dílu. Nakonec dobře vysušte kotlík.

Údržba

Nechejte Váš přístroj každých 15 měsíců přezkoušet zákaznickým servisem, aby jste předešli poškozením.

Závady

Při závadách se obraťte na autorizovaného prodejce se servisním centrem. Zařízení smí být opravováno pouze odborníkem.

Technická data

Vnější hrnec:	chromniklová ocel 18/8
Obsah:	10 l
Termostatický spínač:	teplota je regulovatelná pomocí termostatického spínače od cca 50°C do cca 95°C
Síťový kabel:	3-žilový kabel (průměr 1,5 mm) s gumovým pláštěm
Rozměry:	výška 390 mm, průměr 345 mm
Hmotnost:	4,5 kg