
Návod k použití



Salamandr SEF

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu částí přístroje nebo obsahu této příručky bez předchozího upozornění. Tato příručka se vztahuje na standardní model spotřebiče. Pro informace o seřízení, údržbě a servisu dílů neuvedených v této příručce se obraťte na svého dodavatele.

SYMBOLY POUŽITÉ V TÉTO PŘÍRUČCE



Důležité bezpečnostní pokyny. Nebezpečí úrazu při jejich nedodržení.



Užitečná rada pro uživatele.



Pokyny pouze pro vyškolený personál.

ČEŠTINA	10
1. Bezpečné a správné používání spotřebiče	10
1.1. Bezpečnostní pokyny	10
1.2. Účel zařízení.....	11
1.3. Požadavky na uživatele.....	11
1.4. Recyklace	11
2. Popis.....	11
2.1. Technické parametry	11
3. Instalace a základní nastavení	11
3.1. Nezbytná připojení	11
3.2. Místo provozu.....	12
3.3. Vybalení	12
3.4. Elektroinstalace	12
4. Pokyny k obsluze	12
4.1. Nastavení teploty	12
4.2. Režim nepřetržitého ohřevu.....	12
4.3. Vkládání potravin.....	12
4.4. Vypnutí	12

5.	Čištění.....	13
6.	Údržba	13
6.1.	Výměna napájecího kabelu.....	13

1. Bezpečné a správné používání spotřebiče

1.1. Bezpečnostní pokyny

Spotřebič je bezpečný a odpovídá současným platným evropským bezpečnostním normám. Nesprávná práce se spotřebičem však může vést ke škodám na majetku a úrazům. Pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu spotřebiče si přečtěte tuto příručku, ještě než s ním začnete pracovat. Tato příručka obsahuje důležité informace ke správné instalaci spotřebiče, bezpečné práci s ním a jeho údržbě. Tuto příručku nevyhazujte a uschovejte pro pozdější použití. Ujistěte se, že dalšího uživatele spotřebiče seznámíte s pokyny pro bezpečnou práci se spotřebičem. Příručku předejte případnému dalšímu majiteli. Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče. Mějte na paměti, že pokyny v této příručce nenahrazují technické údaje uvedené na štítku spotřebiče a že platí pouze pro země uvedené na tomto štítku.



Pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny!



Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte, zda nejeví viditelné známky poškození. Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený.



Pro zabránění nebezpečí poškození spotřebiče se ujistěte, že se technické parametry uvedené na jeho štítku shodují s parametry dodávaného napájení.



Spotřebič připojujte výhradně k uzemněné elektrické síti. Bezpečnost spotřebiče lze zaručit pouze, když je správně uzemněný.



Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti pomocí zásuvkového adaptéru nebo prodlužovacího kabelu. Tyto prostředky neposkytují záruku požadované bezpečnosti spotřebiče (hrozí např. nebezpečí přehřátí).



Instalaci a servis spotřebiče smí provádět pouze k tomu kvalifikované a kompetentní osoby. Opravy a jiné práce prováděné nekvalifikovanými osobami jsou nebezpečné a výrobce nenes odpovědnost za případné vzniklé škody.



Při instalaci a servisu spotřebiče je nutno přísně dodržovat platné místní bezpečnostní předpisy.



Spotřebič je třeba pravidelně čistit a udržovat.



Nebezpečí popálení nebo ožehnutí! Nedotýkejte se topné desky, když je spotřebič v provozu.



Spotřebič je třeba pravidelně čistit a udržovat. Zbytky jídla zvyšují riziko vzniku požáru!



Nebezpečí vážného popálení! Tuk nebo olej dosahuje při provozu vysokých teplot! Ujistěte se, že nemůže dojít k vylití oleje! Nedotýkejte se grilovací mřížky, když je spotřebič v provozu.

1.2. Účel zařízení

Gril Salamander slouží k přípravě pokrmů. Pomocí grilu lze ohřívat, péct, grilovat nebo vařit „au gratin“ potraviny. Jakékoli jiné použití spotřebiče není doporučováno výrobcem a může být nebezpečné. Spotřebič je určen pouze pro komerční použití. Nepoužívejte gril venku.

1.3. Požadavky na uživatele

Se spotřebičem smí pracovat pouze osoby, které byly seznámeny s pokyny k jeho bezpečnému používání a s tím související rizika a nebezpečí.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo osoby bez potřebných zkušeností a znalostí smí se spotřebičem pracovat pouze za dozoru. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

1.4. Recyklace

Likvidace obalového materiálu Ochranný obalový materiál je nutno recyklovat.

⚠ Ujistěte se, že jakékoli plastové obaly budou recyklovány a udrženy mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení.



Likvidace spotřebiče: Elektrické a elektronické fritézy často obsahují materiály, které jsou při nesprávné manipulaci nebo likvidaci potenciálně nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí. Nevhazujte jakékoli části spotřebiče do komunálního odpadu.

Nechte spotřebič odborně zlikvidovat v místním sběrném dvoře / recyklačním centru nebo se poradte se svým dodavatelem.

2. Popis



Obr. 1

1. Odnímatelná rukojeť pro mřížku
2. Mřížka
3. Táč
4. Dioda
5. Regulátor teploty se 3 polohami pro nastavení teploty (nízká, střední, vysoká)

2.1. Technické parametry




☞ Hlavní technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku spotřebiče nacházejícím se na předním panelu.

3. Instalace a základní nastavení

3.1. Nezbytná připojení

Uzemněné elektrické napájení.

3.2. Místo provozu





-  Zvolte suché místo pro umístění grilu, kde nemůže přijít do styku s vodou. Zabraňte, aby na spotřebič stříkala voda!
-  Zvolte stabilní a vodorovný povrch pro umístění grilu.
-  Gril se nesmí instalovat v blízkosti hořlavých materiálů nebo materiálů citlivých na teplo. Pokud toto není možné dodržet, izolujte prostor okolo grilu pomocí nehořlavého, tepelně odolného izolačního materiálu.

3.3. Vybalení

Před prvním použitím grilu z něj odstraňte veškerý plastový ochranný materiál. Plastový obalový materiál je nutno bezpečně zlikvidovat, neboť je potenciálně nebezpečný. Vyčistěte vnější povrchy grilu pomocí navlhčeného hadříku.





Zkontrolujte, zda je spotřebič kompletní a nepoškozený.

3.4. Elektroinstalace

-  Pro zabránění nebezpečí poškození spotřebiče se ujistěte, že se technické parametry uvedené na jeho štítku shodují s parametry dodávaného napájení.
-  Gril připojujte výhradně k uzemněnému napájecímu zdroji!
-  Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti pomocí zásuvkového adaptéru nebo prodlužovacího kabelu.
-  Při instalaci a servisu spotřebiče je nutno přísně dodržovat platné místní bezpečnostní předpisy.

Připojte napájecí kabel k uzemněnému napájecímu zdroji.


4. Pokyny k obsluze

-  Nikdy nepracujte se spotřebičem s mokřýma rukama!
-  Když je gril v provozu, vždy se ujistěte, že je v něm zasunutý táč! Při
-  provozu grilu vždy odstraňte rukojeť mřížky!
-  Nebezpečí popálení nebo ožehnutí! Nedotýkejte se kokových částí grilu, když je v provozu. V případě nechtěného polití grilu vodou jej neprodleně odpojte od napájení a nechte jej zcela oschnout před opětovným použitím.

4.1. Nastavení teploty

Po připojení spotřebiče k napájení otočte s regulátory teploty požadovaných topných těles k dosažení požadované teploty. Rozsvítí se dioda, což značí, že je topné těleso v provozu. Po dosažení nastavené teploty se dioda automaticky zhasne.

Otočte regulátor teploty do polohy 3 (maximální teplota). V této poloze topné těleso ohřívá nepřetržitě.

 **Zvolte mezi 3 různými teplotními stupni: Poloha 1 odpovídá mírné teplotě, poloha 2 odpovídá střední teplotě a poloha 3 je pro maximální teplotu.**

4.2. Režim nepřetržitého ohřevu



4.3. Vkládání potravin

1. Pomocí rukojeti vytáhněte mřížku.
2. Položte na ní pokrm k přípravě.
3. Zasuňte mřížku opatrně do grilu.
4. Odstraňte rukojeť, aby se nezahřála.

4.4. Vypnutí

Pro vypnutí spotřebiče otočte se všemi regulátory do polohy 0.



5. Čištění

-  Před čištěním gril vždy odpojte od napájení.
K čištění grilu nepoužívejte proud vody. Nepolévejte gril nebo jakékoli jeho připojené díly vodou.
-  Před čištěním nechte gril vychladnout!
K čištění nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní nebo kyselé čisticí prostředky!



1. Odpojte gril od napájení.
2. Ujistěte se, že jsou spotřebič a všechny jeho díly studené.
3. Vyměte z grilu táč a mřížku a opláchněte je trochou jemného čisticího prostředku.
4. Očistěte vnější povrch grilu pomocí navlhčeného měkkého hadříku a jemného saponátu.

6. Údržba

-  Instalaci a servis spotřebiče smí provádět pouze k tomu kvalifikované a kompetentní osoby.
Opravy a jiné práce prováděné nekvalifikovanými osobami jsou nebezpečné a výrobce nenese odpovědnost za případné vzniklé škody.
-  Při instalaci a servisu spotřebiče je nutno přísně dodržovat platné místní bezpečnostní předpisy.

6.1. Výměna napájecího kabelu

SEF 450, 450 I, 650: Kabel typu H07RN-F 3G 1.5mm².

SEF 650I Kabel typu H07RN-F 3G 2.5mm².