

# NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ



## ELEKTRICKÝ SALAMANDER SEF 600 P

# INSTALACE

## Všeobecné pokyny

Přístroj popsáný v tomto návodu k použití byl vyroben ve shodě s těmito směrnici: **73/23/EEC, 93/68/EEC** „Nízké napětí“, **89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC** „Elektromagnetická kompatibilita“.

Přístroj může instalovat pouze kvalifikovaný technik podle předpisů a směrnic platných v zemi, kde je nainstalován, a podle pokynů v tomto návodu. Přístroj může obsluhovat pouze vyškolený personál a lze ho používat pouze na účely, pro které byl přístroj vyroben. Přístroj musí jednou za rok zkontrolovat kvalifikovaný technik.

Odstraňte obal a ochranný plastový potah z přístroje a v případě potřeby odstraňte stopy po lepidle vhodným čisticím prostředkem. Odšroubujte šroub na zadní straně přístroje, který drží pohyblivou poličku na místě. Při likvidaci obalových materiálů postupujte podle platných místních předpisů.

Technické údaje jsou uvedeny na štítku, který je upevněn na zadním panelu přístroje.

Při instalaci přístroje je nutné dodržet všechny platné předpisy, ČSN

**Přístroj musí být nainstalován pod sacím ventilátorem pro odtažení kuchyňských výparů. Pokud je přístroj nainstalován v blízkosti zdí, panelů nebo kuchyňského nábytku atd., musí být tyto vyhotoveny ze žáruvzdorného materiálu. Pokud vybavení umístěné v blízkosti přístroje není ze žáruvzdorného materiálu, je nutné použít na jeho ochranu žáruvzdorný materiál, který izoluje teplo.**

## Připojení k elektrickému napájení

Před připojením přístroje k elektrickému napájení zkontrolujte, jestli jsou elektrické údaje na štítku s technickými údaji shodné s hodnotami dodávané elektrické energie.

Přístroj je vybaven připojovacím kabelem, který zapojte do zásuvky 400V/16A nebo do hlavního vypínače. K vypínači musí být snadný přístup. Předřadné jištění je 16A.

Nepokládejte kabel do blízkosti zdrojů tepla. Teplota okolí kabelu nesmí překročit 50°C. V případě potřeby výměny kabelu postupujte podle přiloženého zapojovacího schématu. Technické údaje kabelu musí vyhovovat typu HO7 RN-F nebo vyšší a minimální průměr je daný hodnotou v tabulce:



MODEL		PRŮŘEZ KABELU
SEF 600 P	V 400 ~2N	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>

Upozornění: Salamandr je připojen pouze na dvě fáze.

**Výrobce nenes zodpovědnost za zranění a škody způsobené nesprávnou nebo špatně provedenou instalací, příp. údržbou přístroje nebo nedodržením bezpečnostních předpisů!**

# POUŽITÍ

## Všeobecné pokyny

Připojení k hlavní elektrické síti, instalaci a údržbu přístroje může provádět pouze kvalifikovaný technik za dodržení všech platných předpisů!

- Pokud bude přístroj montován na zeď, použijte vhodné podpěry, které je nutné objednat. Zkontrolujte, jestli je zeď postavena ze zdiva a ne z hořlavých materiálů, a unese zátěž ekvivalentní váze 60 kg. Podpěry musí být upevněny ve zdi ve vyvrtaných otvorech podle schématu instalace pomocí 4 ocelových šroubovacích skob vhodných pro šrouby M6 (Fischer SLM6 apod.).
- Přístroj je určen na vaření jídla ve veřejných kuchyních a může být obsluhován pouze vyškoleným personálem.
- Při provozu přístroje je nutná opatrnost, protože má horký povrch během provozu.

## Zapnutí přístroje

- Stisknutím spínače jističe obvodu připojíte přístroj k elektrickému napájení.
- Otočte knoflíkem A tak, aby značka ukazatele na ovládacím panelu odpovídala požadované teplotě vaření.

Pokud je přístroj zapnutý, svítí zelená světelná kontrolka. Pokaždé, když teplota klesne pod požadovanou hodnotu, regulátor energie zapne ohřívací tělesa. V poloze „ „ jsou ohřívací tělesa zapnuta neustále.

## Vypnutí přístroje

- Nastavte knoflík do polohy vypnutí „I“.
- Stisknutím spínače jističe obvodu odpojíte přístroj od elektrického napájení.

## Čištění a údržba přístroje

Neumývejte přístroj tekoucí vodou, která by se mohla dostat k elektrickým zařízením. Mohla by poškodit jejich funkce a tím poškodit bezpečnostní systém!

- Pokud není přístroj používán delší dobu, odpojte ho od elektrického napájení a vyčistěte ho mýdlovou vodou, opláchněte a pečlivě usušte. Povrch natřete tenkou vrstvou vazelíny.
- Mísu je nutné čistit každý den mýdlovou vodou.
- Před čištěním mísy nebo jiných částí nechte přístroj vychladnout.

## Výskyt poruchy

Zkontrolujte, jestli nedošlo k poškození přívodního kabelu. Poruchu může dále způsobit kolísání napětí nebo prach a špína v provozních částech.

Při podezření na nesprávnou funkci vypněte přístroj a odpojte ho od elektrického napájení. Zavolejte autorizovaný servis.

Neautorizovaná osoba nesmí přístroj opravovat ani provádět údržbu. Pokud je na přístroji provedena nějaká změna, záruku v záruční době nemůže dodavatel uznat.

## Údržba

Přístroj nevyžaduje žádnou speciální údržbu kromě běžného čištění a vizuální kontroly přístroje a přívodního kabelu, jestli není poškozen

# SCHÉMA VRTÁNÍ OTVORŮ DO CEMENTOVÉ ZDI PRO UPEVNĚNÍ PODPĚR

