
Návod k použití



Ohřevná deska
605 x 345 x 40 mm

Vážený zákazníku,

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod. Předejdete tak nebezpečí poškození nesprávným použitím. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním upozorněním.

Bezpečnostní upozornění

- Nesprávným zacházením se zařízením a nepatřičným použitím může dojít ke zranění uživatele a poškození zařízení.
- Zařízení se smí používat pouze k účelu, pro který je určeno a konstruováno. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením a nepatřičným použitím zařízení.
- Chraňte zařízení a jeho napájecí šňůru před vodou a jinými tekutinami. I když není pravděpodobné, že by se zařízení mohlo dostat do vody, pokud se tak stane, okamžitě jej odpojte ze sítě. Poté jej nechte zkontrolovat odborným servisem. **Nedodržením tohoto návoduů mohou vzniknout životu nebezpečné situace.**
- Nikdy zařízení sami nerozebírejte.
- Pod kryty skříňky zařízení nikdy nic nevkládejte.
- Nesahejte na šňůru a zástrčku mokřýma rukama.
- Pravidelně kontrolujte nepoškozenost šňůry a zástrčky. Pokud dojde k poškození šňůry nebo a zástrčky, svěťte opravu odbornému servisem.
- Pokud zařízení upadne nebo se jakkoliv jinak poškodí, nepoužívejte jej. Nechte jej zkontrolovat a případně opravit odborným servisem.
- Nikdy zařízení sami neopravujte. **Může to být životu nebezpečné.**
- Chraňte napájecí šňůru zařízení před ostrými a horkými předměty, a zvláště před ohněm. Při odpojování ze sítě vždy držte za zástrčku, netahejte za šňůru.
- Dbejte, aby nemohlo dojít k náhodnému vytažení šňůry (ani prodlužovací) ze zásuvky, a aby o šňůru nemohl nikdo zakopnout.
- Toto zařízení je určeno výhradně o ohřívání potravin.
- Zapnuté zařízení mějte vždy pod dohledem.
- Děti nemusí chápat, že nesprávné zacházení s elektrickým zařízením může být nebezpečné.

Proto nikdy nenechávejte děti zařízení používat bez dozoru.

- Když zařízení nepoužíváte a před každým čištěním vytáhněte šňůru ze zásuvky.
- Pozor! Pokud je zástrčka v síťové zásuvce, je zařízení pod proudem.
- Před odpojením zástrčky ze sítě zařízení vypněte.
- Při přemísťování zařízení netahejte za šňůru.

Zvláštní bezpečnostní doporučení

- Nepoužívejte příslušenství, které nebylo dodáno se zařízením.
- Pozor! Chraňte napájecí šňůru zapnutého zařízení před horkými předměty.

Účel

Ohřívací vitrína je určena zejména k udržování teploty jídla.

Bezpečnostní pokyny

Zařízení smí být zapojeno výhradně do elektrické sítě s uzemněním a napětím 230 V.

Nepřetěžujte zařízení.

Po použití zařízení vypněte a odpojte ze sítě.

Před čištěním nebo napouštěním vody odpojte zařízení ze sítě.

Elektrický rozvod musí vyhovovat podmínkám stanoveným platnými předpisy země.

Technické údaje

220~240 V, 50 Hz

230 W

Instalace

Zařízení smí být zapojeno výhradně do elektrické sítě s uzemněním a napětím 230 V.

Použití

Otočte vypínač do polohy (1). Rozsvítí se oranžová kontrolka.. Regulátorem teploty nastavte potřebnou hodnotu.

Po použití

Otočte vypínač do polohy (0). Nechte plech zchladnout.

Očistěte zařízení (podle pokynů k údržbě).

Údržba

Před čištěním odpojte zařízení ze sítě. Zařízení se nikdy nesmí dostat do vody, ani mycího prostředku.

Vyhřívací plech čistěte vlhkou utěrkou.

Nepoužívejte agresivní a žíravé čisticí prostředky.

Maximální měrou dbejte, aby se nemohla k elektrickým součástem zařízení dostat voda.

Závady

Dojde-li k závadě zařízení, obraťte se na odborný servis.

Záruka

Na zařízení poskytuje výrobce záruku dva roky ode dne nákupu. Závady, které by ovlivňovaly funkčnost zařízení, budou odstraněny opravou nebo výměnou. Podmínkou je, že zařízení se používá a udržuje v souladu s návodem a neslouží k jiným účelům. Zákonná práva uživatele zůstávají zachována. K uplatnění záruky musí uživatel předložit kupní doklad prokazující kdy a kde bylo zařízení koupeno.

Vzhledem k soustavnému vývoji a zdokonalování výrobků si výrobce vyhrazuje právo na změny vlastností výrobku, balení a dokumentace.

Likvidace

Po skončení životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s platnými zákony a předpisy.