

# POKYNY

## KE KOTLÍKU NA TEPLU POLÉVKU

### MODEL: SB-6000A

#### Technické údaje:

Objem	11,4 l
Napájení	240 V, 475 W
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry	výška 36 cm, průměr 34,5 cm

#### Obsluha a údržba:

- \* Zapojte zařízení do správné elektrické zásuvky.
- \* Kotlík je určen výhradně **K OHŘEVU S NÁPLNÍ VODY**. Naplňte prostor dvojitého pláště z nerezů a vnitřního hliníku 0,6 l vody. Nepřepĺňujte. Za žádných okolností nesmí nerezová část plavat, ani v prázdné nádobě. Přebytkovou vodu hned odlijte.
- \* Pro udržování správné teploty jídla k podávání nastavte regulátor teploty kotlíku na co nejnižší hodnotu v rozsahu **1 až 8**. K udržování vysoké teploty slouží hodnoty **8 až 12**.
- \* Zapnutí zařízení signalizuje rozsvícení kontrolky. Nastavením regulátoru na **0** se zařízení vypne.  
K přerušení napájení kotlíku odpojte zástrčku ze zásuvky.
- \* Když kotlík nepoužíváte, nechávejte zavřené víko.
- \* Pokud je kotlík zapnutý nebo je v něm jídlo, nepřesouvejte jej, nepřenášejte jej.
- \* Vylitou polévku z povrchu kotlíku ihned otřete. Nádobu vodní lázně a víko lze umývat v myčce. Lakovaný vnější povrch a vrchní objímku otírejte utěrkou zvlhčenou vodou s prostředkem na nádobí.
- \* Nepoužívaný kotlík musí být odpojen z elektrické sítě, stejně jako při plnění a čištění kotlíku.
- \* Kotlík se nesmí čistit ostřikem.

**NEPŘEHLÉDNĚTE!**

**KOTLÍK NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY. DOŠLO BY K JEHO POŠKOZENÍ, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA.**

**POZOR!**

**ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝZ UZEMNĚNO!**

**NEZAPÍNEJTE PRÁZDNÝ KOTLÍK.**