

Návod k obsluze

Vyhřívaná podávací šachta pro ohřev talířů a misek

/vestavba zabudovaná v nerezovém stolu/

POUŽITÍ

Vestavná šachta – je určena do velkokuchyní a stravovacích provozů fungujících za obvyklých podmínek k dohřívání a k podávání talířů nebo misek.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Šachtu připojíte pouze do zásuvky 230V/50Hz, v sítích TNS, TNC, která odpovídá platným normám!

Do prostoru, ve kterém jsou umístěny tělesa nesmí vniknout voda, proto stůl nečistěte tryskající vodou!

Před každým uvedením do provozu zkontrolujte, zda není poškozen kabel elektrické přípojky!

Nesmí být překročena nosnost stolu!

Teplota venkovního pláště, zejména čelní části stolu během provozu odpovídá nastavené teplotě pro ohřev. POZOR na popálení!! Zamezte přístupu nepovolaným osobám.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Plášť a konstrukce jsou vyrobeny z nerezového plechu z chromniklové oceli 18/10.

Na ovládacím panelu je umístěn vypínač a termostat. Rozsah teploty je cca 0-100°C. Zvedací plošina je v rozích osazena kluznými podložkami umožňujícími její plynulý pohyb uvnitř šachty. Mezi dvojitou stěnou úložného prostoru je tepelná izolace. Ohřívání úložného prostoru je zajištěno pomocí elektrických topných těles uvnitř zásobníku. Zvedací mechanismus zařízení umožňuje zvedání až 50 ks vyhřátých talířů.

Zvedací mechanismus – tažné pružiny umožňují udržování konstantní výškové úrovně horního talíře. Pro odstranění /úpravu počtu/ pružin ke změně tažné síly zvedáku je nutné zařízení odpojit z elektrické sítě a po odmontování 4 šroubů ze dna zařízení sejmout plášť šachty a odpojit potřebný počet pružin. Nastavitelnými tyčemi lze volit nejvhodnější průměr v rozmezí 270, 300 nebo 320 mm.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Stůl se připojuje na elektrickou síť pomocí síťového přívodu s vidlicí.

Zapnutí vypínače na ovládacím panelu aktivuje tělesa. Při zapnutí se ve spínači rozsvítí světlo signalizující, že zařízení pracuje. Požadovanou teplotu uvnitř stolu nastavíte termostatem, který je rovněž na ovládacím panelu.

Když stůl nepoužíváte, vypněte vypínač a odpojte vidlici ze sítě.

ÚDRŽBA

Před čištěním zařízení je bezpodmínečně nutné vyhřívání zásobník odpojit od elektrické sítě, přičemž kolébkový vypínač je nastaven do polohy "0".

Stůl čistěte vhodnými mycími prostředky – nečistoty neodstraňujte mechanicky!

Doporučený čistící prostředek: Imagin na nerez.

OPRAVY

Při poruše nebo výměně dílu se obraťte na výrobce, nebo autorizovanou opravnu. Opravy na elektroinstalaci smí provádět pouze osoba znalá vyhlášky č. 50/1978 Sb. Veškeré záruční i pozáruční opravy je provozovatel povinen hlásit výrobci

SKLADOVÁNÍ

Stůl skladujte v suchých prostorech.

INSTRUKCE PRO DEMONTÁŽ A LIKVIDACI ZAŘÍZENÍ

Uživateli se doporučuje následující postup:

- 1) Demontáž s důsledným roztríděním rozebraných částí na:
 - a – kovové části
 - b – plastové části
 - c – pryžové části
 - d – keramické části
- 2) Odevzdání rozdělených částí na odpovídající skládky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní rozměr:	průměr až 320 mm, celkové 500 mm, k vestavbě 480 mm
Napájení:	230 V, 50Hz
Ohřev:	0-100°C